

Montaż Drugiego Wodomierza w 6 KROKACH

- 01** W przypadku montażu wodomierza w układzie równoległym - odbiór i plombowanie przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o.), w przypadku montażu wodomierza w układzie szeregowym (podlicznik) - warunki techniczne, odbiór, plombowanie przez Aquanet S.A.
- 02** Zachowanie odległości na dopływie do wodomierza , odcinek prosty przed wodomierzem bez kształtek i armatury nie mniejszy niż 5 średnic wodomierza
- 03** Zachowanie odległości na odpływie za wodomierzem bez kształtek i armatury na odcinku nie mniejszym niż 3 średnice wodomierza- przed i za wodomierzem należy zamontować zawory kulowe odcinające
- 04** Za zaworem odcinającym za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy
- 05** Całość instalacji należy zamontować na podstawie wodomierzowej
- 06** W celu założenia plomby (usługa płatna 40zł dojazd +25zł odbiór instalacji +2 x 15 zł założenie plomby) montaż wodomierza należy zgłosić do odbioru do działu technicznego w Biurze pod adresem biuro@gpwczerwonak.pl; 62-028 Koziegłowy ul. Piaskowa 1 ,Tel. 61-8 128 011